

Einstellung PRO / PRO C LINE Restlaufzeit Größer 12 bzw. 24 Monate

Wichtig:

Um eine Einstellung über die Begrenzung von 12 bzw.24 Monaten Restlaufzeit zu realisieren muss ein Auslass frei (nicht genutzt) sein.

	Funktion	kurz drücken	lang drücken	blinken im Display	gehe zu
	Symbol	↓	↓	⋮	→

Ausführung:

1. Alle Auslässe auf die gewünschte Menge und Pause-Zeit einstellen
2. Den Freien Auslass auf Menge 9 H und Pause-Zeit 1 Tag einstellen
3. Einstellungen abschließen.
4. Noch einmal ins Menü gehen (Mode Save 4x für 4 sec. drücken) und im Menüpunkt **Vorauswahl der Auslässe** den Freien Auslass wieder schließen und mit Mode Save (4 sec.) zum nächsten Menüpunkt gehen.

Einstellmöglichkeiten und Anzeige im Display für perma PRO / PRO C LINE

MODE SAVE	Display	ON/OFF SELECT oder SELECT	Bedeutung/Beschreibung	
	Ln		Lieferzustand bei aufgesetzter PRO LC Einheit	
↓ MODE SAVE	Time 08 Weeks LC 500		Restlaufzeit-Anzeige PIN-Reset	Info
↓ MODE SAVE	PIN 00	Andern 1. Ziffer ON/OFF SELECT SELECT	Eingabe der aktuellen PIN (1. Ziffer) PIN "00" ist Lieferzustand	PIN-Eingabe
				I N T R O
↓ MODE SAVE	Config. LC LC 500	Umschalten von LC500 auf LC250 ON/OFF SELECT SELECT	Konfiguration der LC-Größe	LC
↓ MODE SAVE	Config. Outlets 1 1 2 0 3 0	Ein-/Ausschalten Auslass 1 ON/OFF SELECT SELECT	Konfiguration der Auslässe: Auslass 1 einstellen Outlets erscheinen nur, wenn MP-6 angeschlossen	MENÜ
	Config. Outlets 1 1 2 0 3 0	Ein-/Ausschalten	Auslass 1 aktiviert	Outlets

5. Dann mit SELECT (4 sec.) das Menü verlassen.

Die Restlaufzeit wird dann hochgerechnet und im eingeschalteten Zustand angezeigt.

M/AWT gkr